

# 画像再生について

SDメモリーカードまたはMyストッカーに保存されている、画像ファイル(JPEG)を本機で表示できます。  
※SDメモリーカードに保存されているデータを再生する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

## スライドショーを見る

家庭動作または電池動作で使用時のみ、保存されている画像を順番に表示していくスライドショーを見ることができます。

☞ 「動作の種類と制限について」 A-18

音楽/動画  
画像を再生する

### 1 ボタンを表示させ、▶️をタッチする。

☞ 「表示部について」 J-2

※スライドショー再生中、画像をタッチするとスライドショーを一時停止し、ボタンが表示されます。  
スライドショーを停止する場合は、一時停止中に■をタッチしてください。



#### お知らせ

- 車動作で使用中に▶️をタッチするとメッセージが表示されます。メッセージを確認しOKをタッチしてください。  
☞ 「動作の種類と制限について」 A-18
- スライドショーは、選択しているフォルダ内の画像を再生します。他のフォルダ内にある画像をスライドショー再生するには、☞ 「リスト画面から画像を選択する」 J-8をご覧ください。

## スライドショーの間隔を設定する

### 1 スライドショー再生中に画像をタッチし、一時停止状態にする。

※スライドショー再生中や停止中は設定できません。



### 2 再生間隔をタッチし、お好みの再生間隔を選択して、閉じるをタッチする。



2-1



2-3