

# エリアスキャンをする

現在地の地域のチャンネルリストを作成します。

- 1 画面をタッチし、**メニュー** → **エリアスキャン** をタッチする。

：現在地のエリアのチャンネルリストに変更され、スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

**はい** / **いいえ** を選択してください。



## お知らせ

- エリア変更を **自動** に設定している場合、現在地エリアが変わると、エリアスキャンを実行しなくてもチャンネルリストが変わります。ただし、その場合スキャンは実行されません。
- エリアスキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、再スキャンを行ってください。

【図】 K-5

チャンネルリスト

# チャンネルスキャンをする

チャンネルスキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などを行うことができます。

- 1 画面をタッチし、**メニュー** → **チャンネルスキャン** をタッチする。

- 2 **自宅登録** / **お好み登録** / **再スキャン** を選択し、タッチする。

： **自宅登録** / **お好み登録** をタッチした場合は、メッセージが表示されます。 **はい** / **いいえ** を選択してください。

ボタン	設定内容
<b>自宅登録</b>	旅行先などで、視聴エリア変更やエリアスキャンをした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅チャンネルリストとして登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。
<b>お好み登録</b>	よく呼び出したい地域のチャンネルリストをお好み登録しておくことで、現在地を移動し他地域にいるときでもお好み呼び出しですばやくチャンネルリストを呼び出すことができます。
<b>再スキャン</b>	現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときなどに行います。



チャンネル番号 放送局名

現在の設定内容を確認できます。  
(確認のみで選局はできません。)