

2 明るさ自動調整(**OFF** / **ON**)を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
OFF	周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。 − / + タッチで値を設定してください。
ON	周囲の明るさに応じて画面照明の明るさを自動的に変えてくれます。 − / + タッチで最高輝度/最低輝度の値を設定してください。 最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。 最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。 ※最高輝度は最低輝度の値より−側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは調整できません。

お知らせ

- 明るさ自動調整を **OFF** にしていても、地図の色設定画面(G-9手順 **2**)で昼夜切換を **自動** に設定している場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。
- 明るさ自動調整を“ON”にして最高輝度/最低輝度を調整しても、リヤビューカメラ/ビデオの明るさ調整には反映されません。リヤビューカメラ/ビデオの明るさ調整を行うには 「リヤビューカメラの画質調整をする」N-7 / 「ビデオの画質調整をする」N-9 をご覧ください。

操作設定をする

1 システム設定画面で **操作設定** をタッチする。

「システム設定画面を表示する」N-2

：操作設定画面が表示されます。

2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	設定内容
【キー操作音】 ナビゲーション操作時のキー操作音の設定をします。	する	キー操作音(ピッ)を出します。
	しない	キー操作音を出しません。
【カーソル表示】 選択中のボタン枠の表示方法を設定します。	点滅	選択中のボタンの枠を点滅表示します。
	点灯	選択中のボタンの枠を点灯表示します。
【リスト並び順】 音楽再生リスト画面、画像再生リスト画面、動画再生リスト画面に切り換えたとときの並び順を設定します。 ※他のモードの並び順は換わりません。	名前	名前順に表示します。
	日付	日付順に表示します。
【画面消し】 画面を消すまでの時間を設定します。	1分	何も操作せず1分が経つと本機の画面が暗くなります。
	3分	何も操作せず3分が経つと本機の画面が暗くなります。
	しない	画面は暗くなりません。

お知らせ

画面消しについて

- 画面消しの設定は、電池動作で使用中に有効です。 「動作の種類と制限について」A-18
- 画面消しが動作している場合、充電ランプが緑色に点灯します。
- (電源) を約1秒押して画面を暗くすることもできます。
- 画面消し設定で暗くなった画面を再度表示するには、 (電源) を押してください。