

案内音声割込設定をする

音楽再生/テレビ(ワンセグ)/録画番組再生/動画再生/画像再生画面を表示中に、NAVIの案内音声を割り込ませることができます。

1 システム設定画面で「案内音声割込/映像入力設定」をタッチする。

[☞]「システム設定画面を表示する」N-2

: 案内音声割込/映像入力設定画面が表示されます。



2 案内音声割込(する/しない)を選択し、タッチする。

リヤビューカメラ映像を表示する


別売

本機に別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)と、別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD)を接続すると、リヤビューカメラ映像を映すことができます。

[☞]「別売品のご案内」O-38

リヤビューカメラを接続する

必ず停車した状態で操作してください。



お知らせ

- リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっているとき本機の映像入力切換([☞]N-5)を**自動**に設定した場合は、カメラ映像が液晶ディスプレイに表示されたままとなり、NAVIモードに切り換えることができません。その場合は下記に従って操作してください。

- ①と②を外す。
- N-5手順**1**、**2**に従って操作し、**手動**を選択して、再度①と②を接続する。

- 推奨リヤビューカメラ以外のカメラは動作保証できません。別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD) [☞] O-38をお使いください。