


- 2** リビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** → **目安線調整** をタッチする。

☞ 「レビューカメラ映像の表示について」 N-5

：目安線調整画面が表示されます。


※手順 **1** (☞ N-6)に記載している位置に調整できない場合があります。



- 3** 調整したい目安線の端点(右図 **3**<sup>-1</sup>、4カ所の任意の1点)をタッチして、画面の **↑** / **↓** / **←** / **→** で、手順 **1** (☞ N-6)でつけた目印に重なるように調整していく。

※ **[ ]** マーク (橙色) が表示されている部分の調整ができません。

※目安線の調整をして **戻る** をタッチすると確定されます。ただし、目安線の調整をしている途中で車のキースイッチを「OFF」にすると、調整の設定は保持されません。



画面にグリッド線を表示できます。

## レビューカメラの画質調整をする


本機に別売のレビューカメラを接続しているとき、明るさ/コントラスト/色の濃さ/色合いの調整ができます。

システム設定

- 1** リビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

☞ 「レビューカメラ映像の表示について」 N-5

：画質調整画面が表示されます。



- 2** 調整したい項目をタッチし、**-** / **+** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質(明るさ/コントラスト/色の濃さ/色合い)が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

**お知らせ**

**-** または **+** をタッチしつづけると素早く調整できます。

