

本機を廃棄するときのお願い

本機は内蔵電池を装着しております。

本機を廃棄する場合は内蔵電池を取り外してリサイクル協力店へお持ちください。

環境保護と資源の有効活用をはかるため、電池の回収にご協力ください。

お願い

- 内蔵電池を外した状態で製品を使用しないでください。データが破壊され起動しなくなるおそれがあります。
- 廃棄時以外は本機裏面のパネルを開かないでください。
内蔵電池を交換する場合は、サービスご相談窓口で有償による交換となります。分解せずにお近くのサービスご相談窓口(☎0-43)までお持ちください。

電池のリサイクルについて



Li-ion 00

本機に内蔵している内蔵電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

本機を廃棄する際は、内蔵電池を取り出し、リサイクル協力店へお持ちください。

リサイクル協力店について

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

<http://www.jbrc.net/hp/>

電池を取り出す前に

- SDメモリーカードを本機から取り出してください。
- 付属のシガーライターコード(12V車対応)、付属のACアダプターなどを取り外してください。
- 電池が完全に消耗したと、本機の電源が切れていることを確認してください。
- ドライバー⊕、⊖を用意してください。

危険

本機に内蔵している電池は本機専用です

- 他の機器に使用しない
- 火の中へ投入、加熱をしない
- クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で放置をしない

発熱・発火・破裂の原因になります。

- 取り出した電池は、必ずコネクターの金属端子部をテープなどで絶縁して、リサイクル協力店へお持ちください。

電池以外の部分については、各自治体の指示(地域の条例)に従って廃棄してください。