

## 動画再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
動画ファイル(MP4)が再生できない。	対応していないファイル形式で記録されている。	対応しているファイル形式で記録されたMP4ファイルにしてください。	H-5
動画ファイルを再生中に映像が止まったり、モザイクがでたり、次のファイルに移ったりする。	対応していないファイル形式で記録されている。	対応しているファイル形式で記録されたMP4ファイルにしてください。	H-5
動画ファイルがリストに表示されない。	拡張子が違っている。	拡張子をMP4にしてください。 ※拡張子は大文字でも小文字でもかまいません。	H-5
動画ファイル再生中にしま状のノイズが発生する。	元がインターレースの映像を使用し、動画ファイルを作成した場合、しま状のノイズ(コーミングノイズ)が発生することがあります。	動画ファイル作成時に、動画作成ソフトで、フィルタなど(デインターレース)をかけて、ノイズを除去してください。	—
		QVGA(320×240)以下のサイズで作成することで、ノイズが抑えられる場合があります。	—
動画ファイル再生中に、音とび、コマ落ちが発生する。	ビットレートが高すぎる。	動画ファイル作成時に、ビットレートを低く設定することで、音とびやコマ落ちを抑えられる場合があります。	H-5
	対応していないファイル形式の動画ファイルを再生している。(対応していないファイルでも途中まで再生する場合があります)	対応しているファイル形式で、動画ファイルを作成してください。	H-5
動画ファイル再生中にスキップする。	ビットレートが高すぎる。	動画ファイル作成時に、ビットレートを低く設定することで、スキップを抑えられる場合があります。	H-5
	対応していないファイル形式の動画ファイルを再生している。(対応していないファイルでも途中まで再生する場合があります)	対応しているファイル形式で、動画ファイルを作成してください。	H-5