

現在のルートを表示する


設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示して確認することができます。

1 メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)



設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

お知らせ

- 全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- シミュレーション走行(☰ 下記)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。

シミュレーション走行で確認する

設定したルートを地図上で走行することができます。出発前にルートを確認するのに便利です。

1 メニュー → ルート → シミュレーション をタッチする。

：シミュレーション走行が開始されます。


※全ルート画面(☰ 上記)で **シミュレーション** をタッチしてもシミュレーション走行が開始されます。

2 シミュレーション走行を終えるには、メニュー をタッチする。

タッチするたびに、

シミュレーション一時停止 → シミュレーション早送り (シミュレーション再生) ← シミュレーション一時停止 (シミュレーション早送り) ← シミュレーション一時停止

とボタンが切り換わります。



お知らせ

- シミュレーション走行中、道路名を表示しなかったり、音声案内が遅れる、現在地(自転車)マークが大きく移動するなどがありますが故障ではありません。
- シミュレーション走行中の動作は、実際のルート案内時の動作と異なります。(軌跡の表示などはしません。)
- シミュレーション早送り時は、音声案内や交差点拡大などはしません。