

登録地点情報の内容を変更／登録をする。



- ① **名称** ボタン
名称を変更します。[F-3]
- ② **フォルダ** ボタン
任意のフォルダに登録します。[F-3]
- ③ **TEL** ボタン
電話番号を登録します。[F-4]
- ④ **メモ** ボタン
メモを登録します。[F-3]
- ⑤ **アラーム** ボタン
アラーム音を変更します。[F-4]
- ⑥ **地図表示** ボタン
周辺の地図を表示します。
- ⑦ **並び替え** ボタン
登録地点の並び替えをします。[F-5]
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。
- ⑧ **マーク** ボタン
マークを変更します。[F-5]
- ⑨ **削除** ボタン
自宅や登録地点を削除します。

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称**／**メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② **文字をタッチして名称／メモを入力する。**

[F-「文字入力のしかた」B-20]

※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

：登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

■ フォルダを選択する場合 (「自宅」はフォルダ選択をすることができません。)

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし**
～ **フォルダ100**)をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示されます。

