

| 項目 | ボタン | 内容 | ページ |
|---|-----------------|--|-----|
| 【ルート情報の表示】 ルート情報の表示を設定 します。 | する | ルート案内時にルート情報を表示します。 | 1-7 |
| | しない ☆ | ルート情報を表示しません。 | |
| | ハイウェイモード | ルート案内時に高速道路／有料道路を走行して いるときのみルート情報を表示します。 | |
| 【JCTビューの表示】 JCTビューの表示を設定 します。 | する ☆ | ルート案内時にJCTビューを表示します。 | 1-7 |
| | しない | JCTビューを表示しません。 | |
| 【交差点拡大図の表示】 交差点拡大図の表示を設 定します。 | する ☆ | ルート案内時に交差点拡大図を表示します。 | 1-7 |
| | しない | 交差点拡大図を表示しません。 | |
| 【VICSガイド】 <small>(CN-GP735VDのみ)</small> 発生した渋滞や交通規制を お知らせします。 | する ☆ | 渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。 | - |
| | しない | 渋滞／規制情報がある場合でも音声案内しません。 | |
| 【交差点情報表示】 交差点情報の表示を設定 します。 | 常時 ☆ | ルートを設定していないときでも交差点情報を 表示します。 | 1-8 |
| | 案内中 | ルート案内時に交差点情報を表示します。 | |
| | しない | 交差点情報を表示しません。 | |
| 【方面看板の表示】 方面看板の表示を設定し ます。 | 常時 ☆ | ルートを設定していないときでも方面看板を表 示します。 | 1-8 |
| | 案内中 | ルート案内時に方面看板を表示します。 | |
| | しない | 方面看板を表示しません。 | |
| 【ETCレーンの表示】 ETCレーンの表示を設定 します。 | する | ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表 示します。 | 1-8 |
| | しない ☆ | ETCレーンを表示しません。 | |
| 【リアル3D表示】 リアル3D交差点の表示を 設定します。 | する ☆ | ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。 | 1-8 |
| | しない | リアル3D交差点を表示しません。 | |
| 【自動再探索時のアラーム】 自動再探索時のアラームを 設定します。* ³ | する ☆ | 自動再探索をする設定にしている場合、自動再 探索時にアラームが鳴ります。 | - |
| | しない | 自動再探索時にアラームが鳴りません。 | |
| 【オートデモスタート】／ 【デモ】 家庭動作時のみ使用できる デモ用のシミュレーション を設定します。* ⁴ | する | 一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレー ションが開始されます。* ⁵ | - |
| | しない ☆ | デモ用のシミュレーションは開始されません。 | |
| | 開始する | デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。 | |

☆はお買い上げ時の設定です。

* 3印…自動再探索の設定については **1-16** をご覧ください。

* 4印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 5印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、以下にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。