

# 走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や、テレビ(ワンセグ)・動画再生の視聴、Gアプリの操作などを行うことができません。本機では、GPS衛星からの電波などで車の速度を感知する「車速感応タイプ走行規制」で走行/停車判定を行います。

別売品と同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルの走行/停車判定を優先します。

☞「別売品のご案内」O-14

## お知らせ

- 車速感応タイプ走行規制の場合、GPS未受信時や発進/停止を繰り返したときは、走行/停車の判定が正しく行えない場合があります。
- 別売品と同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。


## 走行中に制限される機能

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| ナビモード         | メニュー操作                  | △ (一部のメニューのみ操作できます。)    |
|               | 地図スクロール                 | △ (短押しスクロールのみできます。)     |
|               | 細街路表示(3 m以下)            | △ (細街路を走行中のみ表示します。)     |
|               | ガイドブック地点(写真リスト表示)       | ×                       |
| AVモード         | メニュー操作                  | △ (一部のメニューのみ操作できます。)    |
|               | テレビ(ワンセグ)視聴             | △ (映像は表示されず、音声のみとなります。) |
|               | 動画再生(SDメモリーカード/Myストッカー) | △ (映像は表示されず、音声のみとなります。) |
|               | スライドショー                 | ×                       |
|               | Gアプリの操作                 | ×                       |
|               | Myストッカーの操作              | ×                       |
|               | カメラユニットの操作              | △ (手動撮影のみ操作できます。)       |
| ヘッドホン接続時の音声出力 | ×                       |                         |


△印…一部制限する  
×印…制限する

# 電源について

## 主電源スイッチについて

本機には主電源スイッチと電源ボタン  (電源) があります。

お買い上げ時は、主電源スイッチが「切」になっていますので、まず、主電源スイッチを「入」にして本機の電源を入れてください。

※日常のご使用では主電源スイッチは「入」のまま、 (電源) で電源の切/入を操作してください。

※長時間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。

※主電源スイッチが「切」のときは充電できません。充電する場合は「入」にしてください。

