


## 登録地点情報の内容を変更／登録をする。



現在登録している情報を表示します。

## ① 名称 ボタン

名称を変更します。[F-3]

## ② フォルダ ボタン

任意のフォルダに登録します。[F-3]

## ③ TEL ボタン

電話番号を登録します。[F-4]

## ④ メモ ボタン

メモを登録します。[F-3]

## ⑤ アラーム ボタン

アラーム音を変更します。[F-4]

## ⑥ 地図表示 ボタン

周辺の地図を表示します。

## ⑦ 並び替え ボタン

登録地点の並び替えをします。[F-5]  
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合にボタンが表示されます。

## ⑧ マーク ボタン

マークを変更します。[F-5]

## ⑨ 削除 ボタン

自宅や登録地点を削除します。

## ■ 名称／メモを編集する場合

## ① 名称／メモ をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

## ② 文字をタッチして名称／メモを入力する。

[B-20] 「文字入力のしかた」

※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

：登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

## ■ フォルダを選択する場合 (‘自宅’はフォルダ選択をすることができません。)

## ① フォルダ をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

## ② 登録したいフォルダ(フォルダ指定なし

～フォルダ100)をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示されます。

