



項目	ボタン	内容	ページ
【専用レーン音声案内】 専用レーンの案内を設定 します。	する	ルート案内時に右折／左折専用車線がある場合に 案内します。	-
	しない ☆	専用レーンを案内しません。	
【トンネル出口音声案内】 トンネル出口の案内を設 定します	する ☆	ルート案内時に600 m以上のトンネルに入ると トンネル出口までの距離を案内します。 ※トンネルによっては、案内しない場合があり ます。	-
	しない	トンネル出口を案内しません。	
【合流案内】 高速道路の合流の案内を 設定します。	常時	ルートを設定していなくても高速道路の合流地点 付近を走行すると案内警告マーク* ² と音声で案内 します。	-
	案内中 ☆	ルート案内時に高速道路の合流地点付近を走行 すると案内警告マーク* ² と音声で案内します。	
	しない	合流を案内しません。	
【踏み切り案内】 踏み切りの案内を設定し ます。	常時	ルートを設定していなくても踏み切り付近を走行 すると案内警告マーク* ² と音声で案内します。	-
	案内中 ☆	ルート案内時に踏み切り付近を走行すると案内警 告マーク* ² と音声で案内します。	
	しない	踏み切りを案内しません。	
【急カーブ案内】 急カーブの案内を設定し ます。	常時	ルートを設定していなくても急カーブ付近を走行 すると案内警告マーク* ² と音声で案内します。 ※低速走行時は案内しません。 ※カーブによっては、案内しない場合があります。	-
	案内中 ☆	ルート案内時に急カーブ付近を走行すると案内警 告マーク* ² と音声で案内します。 ※低速走行時は案内しません。 ※カーブによっては、案内しない場合があります。	
	しない	急カーブを案内しません。	
【事故多発地点警告】 事故多発地点の表示を設 定します。	する ☆	地図上に事故多発地点()を表示します。 ※事故多発地点付近を走行すると案内警告マー ク* ² と音声でお知らせします。	I-6
	しない	事故多発地点を表示しません。	
【盗難多発地点警告】 盗難多発地点の表示を設 定します。	する ☆	地図上に盗難多発地点()を表示します。	I-6
	しない	盗難多発地点を表示しません。	
【ルート情報の表示】 ルート情報の表示を設定 します。	する	ルート案内時にルート情報を表示します。	I-7
	しない ☆	ルート情報を表示しません。	
	ハイウェイモード	ルート案内時に高速道路／有料道路を走行して いるときのみルート情報を表示します。	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 2印…各種案内警告マークについては「 画面の表示内容について」B-4をご覧ください。