

スライドショーの間隔を設定する(画像再生)


- 1 画像再生画面でボタンを表示させ、**表示** をタッチする。

[戻る] 「音楽／動画／画像について」 J-22



- 2 **スライド間隔** をタッチし、お好みの再生間隔を選択して、**戻る** をタッチする。

※お買い上げ時は **3秒** に設定されています。



表示設定をする(画像再生)

画像の表示を変更することができます。

- 1 画像再生画面でボタンを表示させ、**表示** をタッチする。

[戻る] 「音楽／動画／画像について」 J-22

- 2 **画像のみ** / **カレンダー** / **時計** を選択し、タッチする。



お知らせ

- GPS衛星電波を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。
- 選択したボタンによって表示方法は下記のとおりになります。

(例) "画像のみ" の場合



(例) "カレンダー" の場合



(例) "時計" の場合

