

まっぷるコード(MG コード)・マップコードから探す

ガイドブックなどに掲載されているまっぷるコード(MG コード)／マップコードから、周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

- 1** メニュー → 目的地 → 次へ →  /  を選択し、タッチする。

：まっぷるコード(MG コード)／マップコード入力画面が表示されます。

- 2** コードを入力し、**検索** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

* 1印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。

* 2印…まっぷるコード(MG コード)の場合、最新の更新データを当社サイトから入手し、更新データの入ったSDメモリーカードを本機に挿入することにより、最新のコードデータで検索することができます。更新データについては下記お知らせをご覧ください。



- 3** 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

□ C-2 手順 **4** 、 **5**

お知らせ まっぷるコード(MG コード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7~8桁のコードナンバーです。
- まっぷるコード(MG コード)を入力する場合、“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぷるコード(MG コード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。また、まっぷるコード(MG コード)で検索した施設などの名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぷるコード(MG コード)は平成26年2月時点のデータのため、それ以降に発行されたまっぷるコード(MG コード)は検索できない場合があります。

まっぷるコード(MG コード)の更新データについて

- 更新データのダウンロードや更新情報などについては、当社サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
※更新データのファイル名は「MCPnavi.dat」です、ファイル名は変更しないでください。
- 更新データを使用する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。 □ A-22, J-5

マップコードについて

- 6~10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、株式会社JTBパブリッシング発行のガイドブックなどに掲載されています。全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げのときにご確認ください。
- 本機は高精度マップコード(10桁以降の記号と数字)に対応していません。

例) 1234567890 * 12

 ↑
 入力可能 入力不可

- 本機では、地図画面でカーソル(ー)を合わせた場所のマップコードを表示することができます。

□ I-10