

# テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。  
※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見る  
ことができます。(走行中は音声のみになります。)  
※AV選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

[ J-5]

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面\*



\*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



## ① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② チャンネル番号

## ③ 番組名

## ④ 放送局名

マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

## ⑤ メニュー ボタン

テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。

## ⑥ AV ボタン

AV選択画面を表示します。 [ J-5]

## ⑦ ボタン

データ放送画面を表示します。 [ J-5]  
※データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。

## ⑧ / ボタン

選局します。 [ J-12]

※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

## ⑨ 番組 ボタン

番組表を表示します。 [ J-5]

## ⑩ 音量 ボタン

AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作することができます。 [ J-6]

## ⑪ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

## ⑫ ワンセグ電波状態

## ⑬ 中継サーチ ボタン

中継・系列局サーチをします。 [ J-15]

## ⑭ チャンネルリスト ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。 [ J-5]