

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報(登録地点など)、My ストッカー内のファイルを初期化することができます。

※ AV 同時動作中や GPS ログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは AC アダプターを外す、車動作時に車のキースイッチを OFF にするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞ L-2

：初期化画面が表示されます。

2 出荷状態に戻す をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞ L-5

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の主電源スイッチを切り、10 秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。



初期化される項目について

初期化される項目は下記のとおりです。

- 画面表示(地図表示(方位)、スケール)
- FM 多重(VICS) (CN-GP745VDのみ)
- ランドマーク
- BLUETOOTH 設定
- ガイドブック地点
- GPS ログ(保存データ/設定)
- 案内設定
- 走行軌跡(保存データ/設定)
- 案内音量
- システム設定
(画面の明るさ/省電力/操作音/セキュリティ設定
/映像入力設定 (CN-GP745VDのみ))
- 地図カスタマイズ
(地図基本表示/地図の設定/右画面設定/
カーマーク選択)
- 目的地履歴
- 地図ボタン表示(メイン地図/右地図)
- 自宅/登録地点
- ランチャーボタン
- 登録ルート
- 到着予想
- 音量調整
- 探索条件
- テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像の設定
- eco ドライブ
(評価履歴/評価の連続回数カウント/設定)
- My ストッカー内のファイル