

表示について

VICS情報の表示には、3種類(レベル1、レベル2、レベル3)があります。

※表示形式は、放送局によって異なる場合があります。

レベル1(文字)表示

(例)



① ヘッダー文

FM多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 表示内容

③ 表示内容選択ボタン

④ 受信中の周波数

⑤ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。


①

②

③

レベル2(簡易図形)表示

(例1)



① ヘッダー文

FM多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 渋滞情報

赤色：渋滞 橙色：混雑

※広域図などでは渋滞方向を矢印で表示します。

③ ▼ / ▲

画面送り/戻しをします。

④ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

⑤ 受信中の周波数

⑥ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

①

②

③

(例2)



⑦ 矢印方向の次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。

⑧ VICS情報マーク

⑨ 高速・有料道路がこの先も続くことを示します。

この先の情報提供がない場合は、灰色です。

①

⑨

⑧

⑦

②

③