

# BLUETOOTHの設定をする

スマートフォンの登録やBLUETOOTHの利用などについては、[P.62](#)をご覧ください。

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** → **Bluetooth設定** をタッチする。

: BLUETOOTH設定画面が表示されます。



機器登録については、[P.63](#)をご覧ください。

おでかけナビサポート接続については、[P.65](#)をご覧ください。

## 本機の機器名を変更する

機器名は、機器登録などのときにスマートフォンに表示される本機の名前です。

※お買い上げ時は「Gorilla」に設定されています。

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** → **Bluetooth設定** → **本体情報** をタッチする。

: 本体情報画面が表示されます。

**2** **機器名変更** をタッチする。

: 機器名入力画面が表示されます。



**3** 文字をタッチして入力する。

※半角(英数)20文字まで入力できます。