

## 画面の表示内容について



### ① ルート

目的地までのルートを表示します。  
※ルートの色は変更できます。 [P-3]

### ② 各種マーク表示

- …GPSログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AVオフ時/各AVモード時に表示
- …ecoドライブ評価中に表示
- …電池の残量を表示(電池動作時のみ) [P-A-21]
- …カメラユニット撮影中に表示

※ボタンサイズの設定([P-14])を **大** にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([P-B-3])で表示させてください。

### ③ 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態  
 緑色…GPSなどにより測位中  
 黄色…クイックGPS([P-A-3])により測位中  
 黒色…測位計算中/未測位
  - みちびき受信時/グロナス受信時は、“GPS”の表示が“みちびき”/“グロナス”に変わります。
  - “GG”表示の色：自律航法([P-A-3])の動作状態  
 水色…自律航法が動作している。  
 灰色…自律航法が動作していない。
- ※ボタンOFF([P-B-3])やコンパス非表示([P-14])にすると、コンパスマークのみ表示します。

### ④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。  
[P-14、I-6]

### ⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

### ⑥ 現在の時刻

### ⑦ マーク

スマートフォンとBLUETOOTH接続すると表示します。  
[P-H-2]

### ⑧ 情報バー

道路名または周辺の住所([P-I-10])、目的地までの残距離\*<sup>1</sup>、到着予想時刻\*<sup>1</sup>などを表示します。  
\* 1印…ルート案内時のみ表示します。

### ⑨ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“▲”で表示し、停車時は“●”で表示します。  
※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。  
[P-I-14]

### ⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。  
[P-I-5、I-8]

### ⑪ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示 [P-I-4]
- …踏み切り案内時に表示 [P-I-4]
- …急カーブ案内時に表示 [P-I-4]
- …事故多発地点警告時に表示 [P-I-4、I-6]

### ⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。  
[P-I-4、I-6]

### ⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道  
 緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路\*<sup>2</sup>  
 青色(破線)：フェリー航路  
 \* 2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。  
 ※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。  
 ※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

### ⑭ VICSタイムスタンプ

VICS情報の提供時刻を表示します。 [P-G-4]

### ⑮ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。  
※表示は変更できます。 [P-I-3]