

項目	ボタン	内容	ページ
【交差点拡大図の表示】	<b>する</b> ☆	ルート案内時に交差点拡大図を表示します。	1-7
	<b>しない</b>	交差点拡大図を表示しません。	
【VICSガイド】	<b>する</b> ☆	渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。	-
	<b>しない</b>	渋滞／規制情報がある場合でも音声案内しません。	
【交差点情報表示】	<b>常時</b> ☆	ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。	1-8
	<b>案内中</b>	ルート案内時に交差点情報を表示します。	
	<b>しない</b>	交差点情報を表示しません。	
【方面看板の表示】	<b>常時</b> ☆	ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。	1-8
	<b>案内中</b>	ルート案内時に方面看板を表示します。	
	<b>しない</b>	方面看板を表示しません。	
【ETCレーンの表示】	<b>する</b>	ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表示します。	1-8
	<b>しない</b> ☆	ETCレーンを表示しません。	
【リアル3D表示】	<b>する</b> ☆	ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。	1-8
	<b>しない</b>	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】*4	<b>する</b> ☆	自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。	-
	<b>しない</b>	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【オートデモスタート】／ 【デモ】*5 (家庭動作時のみ使用できる デモ用のシミュレーション を設定します。)	<b>する</b>	一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。*6	-
	<b>しない</b> ☆	デモ用のシミュレーションは開始されません。	
	<b>開始する</b>	デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。	
【デモモード】 (デモ用のシミュレーション の内容を設定します。)	<b>カメラ</b>	デモ用のシミュレーションをカメラユニットの映像を表示して行います。	-
	<b>ルート</b> ☆	デモ用のシミュレーションをルート案内を表示して行います。	

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 4印…自動再探索の設定については、 P.1-16をご覧ください。

\* 5印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

\* 6印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

### お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。