

# テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見ることができます。(走行中は音声のみになります。)

※AV選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

☞ J-5

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面\*



\*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



① **現在地** ボタン

現在の地の地図画面を表示します。

② **チャンネル番号**

③ **番組名**

④ **放送局名**

マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

⑤ **メニュー** ボタン

テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。

⑥ **AV** ボタン

AV選択画面を表示します。☞ J-5

⑦ **📶** ボタン

データ放送画面を表示します。☞ J-14  
※データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。

⑧ **✓ / ▲** ボタン

選局します。☞ J-12

※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

⑨ **番組** ボタン

番組表を表示します。☞ J-13

⑩ **音量** ボタン

AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。☞ J-6

⑪ **AVオフ** ボタン

AVモードを終了し、現在の地の地図画面を表示します。

⑫ **ワンセグ電波状態**

⑬ **中継サーチ** ボタン

中継・系列局サーチをします。☞ J-15

⑭ **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。☞ J-12