

# My ストッカーを初期化する

My ストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。  
消去したファイルは二度と復帰しません。

- 1 My ストッカーモードにし、  
**初期化** → **はい** → **はい** → **OK** をタッチする。

 J-5

: My ストッカーが初期化されます。



**お願い** 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。