

## 表示について

VICS情報の表示には、3種類(レベル1、レベル2、レベル3)があります。

※表示形式は、放送局によって異なる場合があります。

### レベル1(文字)表示


(例)



- ① **ヘッダー文**  
FM多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。
- ② **表示内容**
- ③ **表示内容選択ボタン**
- ④ **受信中の周波数**
- ⑤ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。

### レベル2(簡易図形)表示

(例1)



- ① **ヘッダー文**  
FM多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。
- ② **渋滞情報**  
赤色：渋滞 橙色：混雑  
※広域図などでは渋滞方向を矢印で表示します。
- ③ **▼ / ▲**  
画面送り/戻しをします。
- ④ **目次** ボタン  
目次画面に戻ります。

(例2)



- ⑤ **受信中の周波数**
- ⑥ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。
- ⑦ **矢印方向の次の地点までの所要時間**  
5分単位で表示されます。
- ⑧ **VICS情報マーク**
- ⑨ **高速・有料道路がこの先も続くことを示します。**  
この先の情報提供がない場合は、灰色です。