

画面の表示内容について



① ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。 [☞] I-3

② 各種マーク表示

- …GPS ログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AV オフ時/各AVモード時に表示
- …eco ドライブ評価中に表示
- …電池の残量を表示(電池動作時のみ) [☞] A-19

※ボタンサイズの設定([☞] I-14)を **大** にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([☞] B-3)で表示させてください。

③ 受信表示

- コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
 緑色…GPSなどにより測位中
 黄色…クイックGPS([☞] A-3)により測位中
 黒色…測位計算中/未測位
 - みちびき受信時/グロナス受信時は、“GPS”の表示が“みちびき”/“グロナス”に変わります。
 - “GG”表示の色：自律航法([☞] A-3)の動作状態
 水色…自律航法が動作している。
 灰色…自律航法が動作していない。
- ※ボタンOFF([☞] B-3)やコンパス非表示([☞] I-14)にすると、コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。
[☞] I-4、I-6

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ マーク

スマートフォンとBLUETOOTH接続すると表示します。
[☞] H-2

⑧ 情報バー

道路名または周辺の住所([☞] I-10)、目的地までの残距離*¹、到着予想時刻*¹などを表示します。
* 1 印…ルート案内時のみ表示します。

⑨ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を“▲”で表示し、停車時は“●”で表示します。
※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。
[☞] I-14

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。
[☞] I-5、I-8

⑪ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示 [☞] I-4
- …踏み切り案内時に表示 [☞] I-4
- …急カーブ案内時に表示 [☞] I-4
- …事故多発地点警告時に表示 [☞] I-4、I-6

⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。
[☞] I-4、I-6

⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
 緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*²
 青色(破線)：フェリー航路
 * 2 印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。
 ※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
 ※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭ VICS タイムスタンプ [CN-GP755VDのみ]

VICS情報の提供時刻を表示します。 [☞] G-4

⑮ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。
※表示は変更できます。 [☞] I-3