


## ■ 登録地点を並び替える場合

### ① **並び替え** をタッチする。

: 登録地点並び替え画面が表示されます。

### ② 挿入したい場所の **挿入** をタッチする。

: 登録地点の並びが変わり、登録地点編集画面に戻ります。



## ■ 登録地点のマークを変える場合

### ① **マーク** をタッチする。

: マーク選択画面が表示されます。

### ② 表示させたいマークをタッチし、**戻る** をタッチする。

: 登録地点情報画面に選択したマークが表示されます。



## フォルダ名を編集する


登録地点のフォルダ名を編集することができます。

### 1 **メニュー** → **情報** → **地点編集** → **フォルダ名編集** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

### 2 編集したいフォルダ( **フォルダ01** ~ **フォルダ100** )をタッチする。

: フォルダ名入力画面が表示されます。



### 3 登録されているフォルダ名を削除し、お好みのフォルダ名を入力する。

☞ B-18

※全角(かな/カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。