

## レベル3(地図)表示

(例1)



### ① 渋滞情報

赤色：渋滞 橙色：混雑  
 緑色：渋滞なし 黄色：規制  
 ※渋滞の方向を矢印で表示します。

### ② VICS 情報マーク

### ③ VICS タイムスタンプ

VICS 情報の情報提供時刻を表示します。  
 ※表示可能なレベル3情報がないときは  
 情報提供時刻を表示しません。

④ 地図をスクロールさせてVICS 情報マークに  
 カーソル(→)をあわせると、マーク詳細情報  
 が表示されます。

(例2)



### お知らせ

下記の場合、本機で受信したVICS情報が消去されます。  
 ・本機の電源を切ったり、車動作時に車のキースイッチをOFFにしたとき  
 ・VICS情報保存時間を経過したとき

## VICS 情報(FM多重)の文字情報を見る

CN-GP755VDのみ

**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。

**2** **文字情報** をタッチする。

：文字情報の目次画面が表示されます。



**3** 見たい情報の番号をタッチする。

※選択画面が続く場合は、見たい情報の番号を表示して  
 タッチしてください。

(例)文字情報の目次画面



2ページ以上ある場合は、画面を送って、  
 見たい情報のある画面を表示してください。