

H

「ここいこ♪」を利用する

おでかけナビサポート「ここいこ♪」について	H-2
「ここいこ♪」ご利用の流れ	H-2
スマートフォンを本機に登録する	H-3
機器登録したスマートフォンの詳細を見る／ 削除する	H-4
接続するスマートフォンを切り換える	H-5
「ここいこ♪」で検索した地点を本機に送信する	H-6
検索した地点をすぐに本機に送信する	H-6
検索した地点を日時指定して本機に送信する	H-6

おでかけナビサポート「ここいこ♪」について

BLUETOOTH® 無線技術を利用して、スマートフォン専用のアプリケーションおでかけナビサポート「ここいこ♪」(無料)から検索した地点を、本機へ送信してルートを探します。

本機で利用できるスマートフォンはAndroid™端末のみです。

- ※ BLUETOOTHを利用する前に必ず、「BLUETOOTHについて」(☞『基本操作編』P.107)をご確認ください。
- ※ 本機のBLUETOOTH通信は、ハンズフリー機能やBLUETOOTHオーディオなどには対応していません。
- ※ 本機で利用できるプロファイルは「Serial Port Profile(SPP)」のみです。SPPに対応していないスマートフォンは本機で利用することができません。
- ※ 適合機種について、詳しくは当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
- ※ 本書では、BLUETOOTH対応スマートフォンの操作を、docomo P-03Eを例に説明しています。
- ※ 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応スマートフォンの説明書をご覧ください。

「ここいこ♪」ご利用の流れ

BLUETOOTH対応スマートフォンに、「ここいこ♪」(無料)をダウンロードしインストールする*¹

※ 詳しくは、当社サイトをご覧ください。

本機にBLUETOOTH対応スマートフォンを登録する*²


☞ H-3

「ここいこ♪」用のスマートフォンを接続する

※ 複数のスマートフォンを登録し、接続するスマートフォンを変更したい場合は☞ H-5をご覧ください。

「ここいこ♪」を利用する

☞ H-6



* 1 印…Android™版「ここいこ♪」1.4.0より前のバージョンは、本機では利用できません。

最新のバージョンをダウンロードし、バージョンアップしてください。

* 2 印…初回利用時のみ

スマートフォンを本機に登録する

BLUETOOTH対応スマートフォンを合計3台まで本機に登録することができます。

※すでに3台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。【P】H-4

1 **メニュー** → **ここいこ♪** をタッチする。

：ここいこ♪紹介画面が表示されます。


※ここいこ♪紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



2 **設定手順を表示** / **以後、非表示** をタッチする。

：ここいこ♪設定手順画面が表示されます。

※**以後、非表示**をタッチした場合は、次回からここいこ♪紹介画面は表示されません。




3 **機器登録へ** をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※ **メニュー** → **設定** → **次へ** → **Bluetooth設定** → **機器登録** をタッチしても表示することができます。

ここいこ♪設定手順画面



4 **新規機器登録** をタッチする。

※他のスマートフォンが本機に接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。

：BLUETOOTH接続画面が表示されます。

機器登録画面



おでかけナビサポート接続へ をタッチするとおでかけナビサポート機器接続画面を表示します。【P】H-5

「メニュー」
を利用する

5 スマートフォンを操作して、BLUETOOTH対応機器(本機)を探す。

※本書では、BLUETOOTH対応スマートフォンの操作を、docomo P-03Eを例に説明しています。

① docomo P-03Eのホーム画面を開き、を押す。

② [本体設定] を選ぶ。


③ [Bluetooth] を選び、「Bluetooth」をONにする。

※しばらくすると、「Gorilla」*が表示されます。

④ 検索された機器リストから [Gorilla] *を選ぶ。

⑤ [ペア設定する] を選ぶ。

※「ここいこ」を利用するスマートフォンとして機器登録されます。

*印…本機の機器名を変更している場合は、変更した機器名が表示されます。 P-18

6 本機の画面に接続要求メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

※メッセージが表示され、機器登録が完了します。

機器登録したスマートフォンの詳細を見る／削除する

機器登録画面では登録したスマートフォンの詳細を確認したり、登録を削除することができます。

■ 登録したスマートフォンの詳細を見る場合

① 機器登録画面( H-3)で
見たい機器名の **詳細** をタッチする。

：登録機器詳細画面が表示されます。



■ 登録したスマートフォンを削除する場合

① 機器登録画面( H-3)で
削除したい機器名の **削除** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、選択した機器名が削除されます。

※削除したスマートフォンを再度登録する場合は、スマートフォン側の登録もいったん削除してください。



接続するスマートフォンを切り換える

複数のスマートフォンを機器登録し、接続するスマートフォンを変更したいときなど、手動で切り換えることができます。

1 **メニュー** → **ここいこ** をタッチする。

：ここいこ紹介画面が表示されます。


※ここいこ紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



2 **設定手順を表示** / **以後、非表示** をタッチする。

：ここいこ設定手順画面が表示されます。


※**以後、非表示**をタッチした場合は、次回からここいこ紹介画面は表示されません。



3 **おでかけナビサポート接続へ** をタッチする。

：おでかけナビサポート機器接続画面が表示されます。


※**メニュー** → **設定** → **次へ** → **Bluetooth設定** → **おでかけナビサポート接続へ** をタッチしても表示することができます。



4 接続したい機器名をタッチする。

：本機と接続します。

※他のスマートフォンが接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。



本機と接続中の機器は、マークが点灯します。

「ここいこ」
を利用する

「ここいこ♪」で検索した地点を本機に送信する

スマートフォン専用のアプリケーションおでかけナビサポート「ここいこ♪」(無料)をスマートフォンで操作して、地点情報を本機に送信します。

※地点情報を送信するときに、本機が現在地の地図画面以外を表示している場合は、送信できなかったり、本機にメッセージが表示される場合があります。

メッセージが表示された場合は、メッセージに従って本機を操作してください。

検索した地点をすぐに本機に送信する

- 1 スマートフォンを操作して「ここいこ♪」から地点を検索し、地点情報を本機に送信する。


：地点情報を目的地に設定し、ルートを探します。

検索した地点を日時指定して本機に送信する

- 1 スマートフォンを操作して「ここいこ♪」から地点を検索し、送信する日時を予約する。

：予約した日時になると、スマートフォンと本機が接続されたとき、自動的に予約内容が本機に送信されます。

- 2 本機に確認画面が表示されたら、**設定する**／**あとで設定する**／**このルートは不要**を選択し、タッチする。



ボタン	内容
設定する	地点情報を目的地に設定し、ルートを探します。
あとで設定する	送信されたルートは消去されます。(スマートフォンから手動で再度送信できます。)
このルートは不要	送信されたルートを消去し、スマートフォン側の予約も消去されます。