

ecoドライブ情報について


車動作時に「加速」「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星電波をもとに計算し、環境にやさしく無駄の少ない運転(ecoドライブ)ができていないか評価することができます。

1

メニュー → 情報 → ecoドライブ をタッチする。

：ecoドライブ情報画面が表示されます。

(例)ecoドライブ情報画面*1



① 総合評価

総合評価を5段階で判定。葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていないことを表します。

葉の数	評価
5	A評価
4	B評価
3	C評価
2	D評価
1	E評価

② アイドリング

車両停車時間
(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

③ メッセージ

メッセージがスクロール表示されます。

④ 急加速*2

急に加速した回数が少ないと高評価になります。

*1 印…カーマーク設定で「ゴリラ」を選択した場合、ゴリラオリジナルecoドライブ情報画面に変わります。

*2 印…ecoドライブの急加速・急減速と、カメラユニットの急加速・急減速の測定方法は異なりますので運動はしません。

⑤ 急減速*2

急に減速した回数が少ないと高評価になります。

⑥ 評価レベル

初級で評価した場合、♥マークを表示します。

⑦ eco速度

規定速度で走行した時間
(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

⑧ ecoドライブ中止 / ecoドライブ開始 ボタン

ecoドライブ中止…ecoドライブ評価を中止します。

ecoドライブ開始…ecoドライブ評価を開始します。

⑨ 履歴 ボタン

ecoドライブ評価履歴のリストが最大30件表示されます。

※リストをタッチすると、詳細画面が表示されます。

※評価履歴を削除する場合は、リスト画面の

全削除 → はい、または詳細画面の
削除 → はい をタッチしてください。

⑩ グラフ ボタン

ecoドライブ評価グラフが最大20件表示されます。

⑪ 設定 ボタン

ecoドライブの設定をすることができます。

お知らせ

● ecoドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。

● 評価は1日単位で記録し、走行中に評価レベルの設定値を超えたときは音声でお知らせします。

● GPS未受信時、または家庭動作時/電池動作時の場合はecoドライブ評価をしません。

● メニュー → 右画面 → ecoドライブ をタッチすると、地図画面にecoドライブ情報を表示し、評価レベルをメッセージや葉の色などでお知らせします。

例)葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)

※ecoドライブ情報をタッチするとecoドライブに変わります。もう一度タッチすると元に戻ります。

※ルート案内中に交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。

