

テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見ることができます。(走行中は音声のみになります。)

※AV選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

☞ P.71

(例)テレビ(ワンセグ)受信画面*



*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例)テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例)データ放送画面



- ① **現在地** ボタン
現在の地図画面を表示します。
- ② **チャンネル番号**
- ③ **番組名**
- ④ **放送局名**
マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。
- ⑤ **メニュー** ボタン
テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。
- ⑥ **AV** ボタン
AV選択画面を表示します。☞ P.71
- ⑦ **📶** ボタン
データ放送画面を表示します。
※データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ⑧ **✓ / ▲** ボタン
選局します。☞ P.77
※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
- ⑨ **番組** ボタン
番組表を表示します。
- ⑩ **音量** ボタン
AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。☞ P.72
- ⑪ **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在の地図画面を表示します。
- ⑫ **ワンセグ電波状態**
- ⑬ **中継サーチ** ボタン
中継・系列局サーチをします。
- ⑭ **チャンネルリスト** ボタン
チャンネルリスト画面を表示します。☞ P.77