

メニューの基本操作

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行います。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

おぼえておきたい基本操作

「クイック機能について」／「メニューの基本操作」

例 GPS情報画面を見る

1 **メニュー** → **情報** をタッチする。

 B-18

: サブメニュー画面が表示されます。



2 **GPS情報** をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



(例)GPS情報画面



3 終了する。

■ 現在地の地図画面に戻る場合

① **現在地に戻る** をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

■ メニュー画面に戻る場合

① **戻る** を2回タッチする。

: メニュー画面に戻ります。

お知らせ GPS衛星電波の受信状態によってGPS情報画面で表示されるGPSの色が変わります。
【[クイックGPSについて](#)】A-18