

自宅の位置を変更する

登録した自宅の位置を変更することができます。

1 E-29手順 **1** ~ **5** に従って操作する。

: 登録した自宅が削除され地点編集画面に戻ります。

2 B-26手順 **3** ~ **5** に従って操作する。

: 位置が変更され、地点編集画面に戻ります。