

# ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。

☞ 「1 ルート探索／複数ルート探索をする」D-4 を参考にルート探索をしてください。

## 1 メニュー → ルート をタッチする。

☞ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

## 2 ルート案内を停止または開始する。

### ■ ルート案内を停止する場合

#### ① 案内ストップ をタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面に戻ります。



### ■ ルート案内を開始する場合

#### ① 案内スタート をタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



### お知らせ

- クイックメニューの [案内ストップ] / [案内スタート] をタッチして操作することもできます。

☞ 「クイック機能について」B-21

- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探査したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼び出したりするまでは保存されています。
- ルート案内はお車での走行を前提として案内しています。