

クイックGPSの設定をする

クイックGPSを“使用する”または“使用しない”の設定を行うことができます。

☞「クイックGPSについて」A-18

1

メニュー → 情報 → GPS情報 をタッチする。

☞ B-19

：GPS情報画面が表示されます。



2

設定 をタッチする。

：GPS設定画面が表示されます。



情報

3

クイックGPSの設定をする。

■ クイックGPSを使用する場合

① ON をタッチする。

：クイックGPSデータを使用し、現在地を計算します。



■ クイックGPSを使用しない場合

① OFF をタッチする。

：クイックGPSデータを使用しません。

※現在地の測位に時間がかかる場合があります。

〔GPS情報を見る〕／〔クイックGPSの設定をする〕

4

現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。