


受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ

受信する情報を設定します。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

 B-19

: FM多重画面が表示されます。



2 **受信番組設定** をタッチする。

: 受信番組設定画面が表示されます。




3 受信する情報(**交通番組(VICS)** / **一般番組**) をタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 交通番組を受信する設定にしている場合は、VICSタイムスタンプに、交通情報提供時刻を表示します。
一般番組を受信する設定にしている場合は、VICSタイムスタンプに変わり、一般情報スタンプ("FM一般")を表示します。
- **交通番組(VICS)** または **一般番組** を選択しただけでは、各情報を表示することはできません。
 「交通情報／一般情報を表示する」E-52