

# 選局する

交通情報を見るには、VICIS放送局(📻 E-49)を受信してください。  
また、一般情報を見るには、一般情報放送局(📻 E-51)を受信してください。選局には、  
**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

**お知らせ** 受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。  
📻 「プリセット(保存)する」E-65

## 自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り替わります。

1

**メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

📻 B-19

: FM多重画面が表示されます。



2

**周波数設定** をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。

