

## 情報表示を止める

- 1** E-68手順**1**、**2**に従って操作し、表示を止めたい項目( **駐車場**、 **規制**、 **渋滞無し**、 **渋滞混雑** )をタッチする。

: 表示灯が消灯し、マークや矢印が非表示となります。

- 2** 表示を止めたい道路( **一般道**、 **有料道** )をタッチする。

## お知らせ

- 表示したい項目の表示灯を点灯させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報がない、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- 情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数秒かかることがあります。
- レベル3表示は、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。
- 地図画面に交通情報(レベル3)を表示する場合は、E-54手順**1**～**3**に従って **受信番組設定** を **交通番組(VICIS)** に設定し、VICIS放送局( **☑** E-49)を受信してください。  
 「受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ」E-54  
 「選局する」E-60

情報

VICIS表示の設定をする

## レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない”について

- 1** E-68手順**1**、**2**に従って操作し、**点滅**をタッチする。

: 表示灯が点灯し、レベル3の矢印表示が点滅します。

- 2** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

※ **戻る**をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

