

## チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する

### ■ プリセットリストを初期化する場合

- ① **プリセットリスト** をタッチする。
- ② **初期化** をタッチする。

(例)チャンネルリスト画面



：プリセットリスト画面が表示されます。

**お知らせ** すでにプリセットリストを表示している場合は手順①を省略することができます。

(例)プリセットリスト画面



：プリセットリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、プリセットリストが初期化されます。(すべての登録内容がから(空白)になります。)

## 4

設定を終えるには **戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。