

# 動画再生をする

SDカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【[📖](#)「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

**お知らせ** 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【[📖](#)「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【[📖](#)「**電源を入れる**」G-15

## 2 動画再生モードにする。

【[📖](#)「**操作したいモードに替える**」G-16

**お知らせ**

- 本機の再生機能はフォルダリピート再生になっています。他のフォルダを再生させるには【[📖](#)「リストより選択して再生する」L-5を参考に操作してください。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻すと、前に再生していた動画ファイル(MP4)の続きから再生がはじまります。