


ご利用の流れ

1 パソコンでGoogle マップ™にアクセスし、 地点を検索する。

<http://maps.google.co.jp/>

お知らせ

- 検索のしかたはGoogle マップ™のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては当社サイト「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。
☞ 「おでかけ旅ガイド」A-28



2 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイページに送信する。

: 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイページに保存されます。

3 おでかけスポットをダウンロードして、SDカードに保存する。

※ A-28 手順 3-①に従って“DRIVE”フォルダを作成し、DRIVE フォルダの直下に保存してください。

※ DRIVE フォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

Google マップ™には、検索した地点をeメールでパソコンに送信する機能がありますが、送信されたメールに添付されている地点情報ファイルを本機で利用することはできません。

4 SDカードを本機に挿入する。

- ☞ 「SDカードで地点を探す」C-35
- ☞ 「SDカードからルート探索をする」D-27
- ☞ 「SDカードから地点を登録する」E-39

