

# 動作制限について

使用方法や走行状態によって下記表のように動作が制限されます。

※電源の種類「車」はシガーライターコード(12V車対応)使用時、「家庭」は別売のACアダプター使用時を表します。

## 電源別による動作について

### ■ NAVIモードの場合

電源の種類	車	家庭
エコドライブ情報の表示	○	×
マップマッチング	○	○
自動再探索	○	○
道幅3.0m以上* <sup>1</sup>	○	○
自動再探索 道幅3.0m未満	×	×
ルート表示* <sup>1</sup>	○	○
ルート案内* <sup>1</sup>	○	○
ルート情報* <sup>1</sup>	○	○
交差点情報/方面看板表示	○	○
到着予想時刻表示* <sup>1</sup>	○	○
残距離表示*	○	○
踏み切り案内、合流案内	○	○
地図表示の縦横切替	×	○
リヤビューカメラ(手動/自動)	○	×
ビデオカメラ(手動/自動)	○	×
VICS表示	○	×
バージョンアップ	○	○

○印…する \* 1印…ルート設定時のみ  
×印…しない

### ■ AVモードの場合

電源の種類	車	家庭
音楽再生	○	○
テレビ視聴	映像	○
	音声	○
	ワンセグ録画	×
録画番組再生	○	○
画像再生	○	○
スライドショー	×	○
動画再生	○	○

○印…する  
×印…しない

## 車載電源時の走行状態による動作について

### ■ NAVIモードの場合

走行状態	走行中	停車中*
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
地図スクロール	△ (短押しスクロールのみ)	○
細街路表示	×	○
ヘッドホン(案内音声出力)	×	○
ビデオカメラ	×	○

○印…する  
×印…しない

### ■ AVモードの場合

走行状態	走行中	停車中*
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
テレビ視聴	映像	×
	音声	○
	ワンセグ録画	×
録画番組再生	△* <sup>2</sup> (映像は表示しない)	○
動画再生	△* <sup>2</sup> (映像は表示しない)	○
ヘッドホン(AV音声出力)* <sup>1</sup>	×	○

○印…する \* 1印…ヘッドホン接続時のみ  
×印…しない \* 2印…走行中は音声のみとなります

### お知らせ

\* 印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

- ヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、停車してご使用ください。