

コードで地点を探す(まっぷるコード(MGコード)・マップコード)

ガイドブック等に掲載されているまっぷるコード(MGコード)／マップコードから、周辺付近の地図を表示することができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

[B-19]

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **まっぷる** (まっぷるコード)／
MAPCODE (マップコード)を選択し、タッチする。

：まっぷるコード(MGコード)／マップコード入力画面が表示されます。



3 数字をタッチしてコードを入力し、
検索 をタッチする。

[B-40]

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**+ (設定)** をタッチしてください。

(例)マップコード入力画面



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。