

現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

(☞ B-19)


：全ルート画面が表示されます。



出発地

出発地から目的地まで
のルート全体が見える
縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおよその
距離(有料道路をルート探索した場合
は合計料金を表示します。一般道路
や一部の有料道路などで料金不明な
場合は「---円」と表示されます。)



戻る をタッチすると、1つ前の
画面に戻ります。

詳細情報 をタッチすると、設定
したルートの道路の種類や、案内
区間の距離を確認することができます。

案内スタート をタッチすると、
ルート案内を開始します。
(☞ D-15)

お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
(☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-15)
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。
ただし、一部の有料道路等で料金不明な場合は「---円」と表示されます。
(☞ 「料金表示について」F-7)
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(☞ D-22)、ルート情報(☞ F-23)、音声案内(☞ A-31)など、ルート
案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク／緑)を選ぶことができます。
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
(☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-22)