

エコドライブ情報を設定する

走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができているか評価して、その情報を確認することができます。

1

メニュー → 情報 → エコドライブ をタッチする。

：エコドライブ情報画面が表示されます。

※ 1 日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

評価レベル…… 初級で評価した場合、 マークを表示

急加速 …………… 急に加速した回数

急減速 …………… 急に減速した回数

エコ速度 …………… 規定速度以上で走行した時間(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

アイドリング …… 車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

総合評価 …………… 総合評価を A～E の 5 段階で判定

※ この評価は本機独自の評価です。葉の数が 5 つの時は A、4 つの時は B、3 つの時は C、2 つの時は D、1 つの時は E 評価です。葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていることを意味します。



(例) エコドライブ情報画面 *



メッセージがスクロール表示されます。

お知らせ

* 印…カーマーク設定で **ゴリラ** を選択した場合のエコドライブ情報画面は右記のとおりとなります。

 「現在地(自車)マークの種類を設定する」 F-20

ゴリラ を選択したときの
エコドライブ画面

