

登録地点を削除する

1 メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

□ B-19


：地点編集画面が表示されます。



2 自宅編集／登録地点編集を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、□ C-27手順 5 へ進んでください。



3 登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

※表示方法につきましては、□ C-27手順 3 または「**登録地点の並び替えをする**」C-29を参考にしてください。



4 削除したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

■ 全削除する場合


① **全削除** をタッチする。

：全ての登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。



5 **削除** をタッチする。

：登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。



情報
「登録地点のマークを替える」／「登録地点を削除する」