

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

4

本機の登録地点情報を選択して書き出す(エクスポート)／SDから登録地点情報を選択して本機に追加(インポート)する。

■ 本機の登録地点情報を選択してSDカードに書き出す場合(エクスポート)

① **SDに地点情報を書き出す** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。



〔お知らせ〕

登録地点情報の書き出し(エクスポート)は、フォルダごとの書き出しとなります。本機に登録している登録地点をフォルダ分けしていない場合「**フォルダ指定なし**」のみ表示されます。登録地点をフォルダ分けするには、【[E-19「登録地点の編集／見る」](#)】を参考にしてください。

② リストからSDカードに書き出したい

フォルダを選択し、タッチする。

: 選択したフォルダにチェックマーク(✓印)が付きます。

※全てのフォルダを選択する場合は、**全選択** をタッチしてください。



□ **選択したフォルダを解除／全解除するとき**

1. 解除したいフォルダをタッチ／**全解除** をタッチする。

: タッチしたフォルダのチェックマーク(✓印)または全フォルダのチェックマーク(✓印)を消すことができます。

③ **書き出し** をタッチする。

: SDカードに登録地点を書き出し、書き出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。

