

■ SDカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

※追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“.exd”が付いたものだけです。

① SDから地点情報を追加 をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。



② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

：フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

(例) ファイル選択画面



(例) フォルダ選択画面



③ 追加したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

※全ての地点を選択する場合は、全選択 をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数

チェックマークされた数



□ 選択したファイルを解除／全解除するとき

1. 解除したいファイルをタッチ／全解除 をタッチする。

：タッチしたファイルのチェックマーク(✓印)または全ファイルのチェックマーク(✓印)を消すことができます。