

## 選局する

### 手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

- 1 メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

B-19

：FM多重画面が表示されます。



- 2 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



- 3 + / - をタッチし、

受信したい周波数を表示させる。

+ : 0.1MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1MHzアップし、その後1MHzずつアップします。

- : 0.1MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1MHzダウンし、その後1MHzずつダウンします。

