

4

戻る をタッチする。

手順 3 (E-62) で表示させた周波数に変わった。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

エリア選局

現在地周辺のFM放送局が表示され、選択した放送局を受信します。

お知らせ 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなり、受信できない場合があります。その場合は手動選局で周波数を合わせてください。E-62

1

メニュー → **情報** → **FM多重** をタッチする。

E-19

：FM多重画面が表示されます。



2

周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

