

地図表示の設定をする

3D地図の角度を調整する

メイン画面、右画面で3D地図表示時に、地図を見下ろす角度を高く設定すると、道路を上空から見下ろす感じで地図が表示され、低く設定すると、道路を水平方向から見る感じで地図が表示されます。

1 F-15手順**1**～**3**に従って操作する。


2 / をタッチして調整する。

: 角度を下げる。


: 角度を上げる。

タッチすると
角度が下がる。

タッチすると
角度が上がる。



見下ろし角度が低いとき



見下ろし角度が高いとき

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。